


NAMIOT VENTO®

www.ventotent.pl



zeskanuj
QR CODE
i zobacz
VIDEO INSTRUKCJĘ

ZESTAW MONTAŻOWY

INSTRUKCJA MONTAŻU




x 1

dwusuwowa
pompka ręczna




x 4

szpilka skrętna
z linkami odciągowymi




x 20

szpilka prosta




x 1

młotek
montażowy



x 1

dodatkowy
moduł



1

Rozłóż na płasko i przypnij linki odciągowe do oczek za pomocą karabińczyków.




2

Przygotuj zawory wlotowe do pompowania. Zawory znajdują się u dołu nogi namiotu. Odkręć pierwszą zawleczkę.



3

Sprawdź czy zawory bezpieczeństwa są zakręcone. Zawory znajdują się u góry nogi namiotu.




4

Rozpocznij pompowanie jednej z nóg namiotu.



5

Po napompowaniu każdej z nóg koniecznie zakręć zawór wlotowy.



6


Napompuj nogę przeciwną do już napompowanej. Rozpocznij pompowanie kolejnej nogi.

VENTO®

Gdzie tyś chceś!


NAMIOT VENTO®

www.ventotent.pl




zeskanuj
QR CODE
i zobacz
VIDEO INSTRUKCJĘ

INSTRUKCJA MONTAŻU KROK PO KROKU



7 Przed pompowaniem ostatniej nogi postaw namiot i kontynuuj pompowanie 4. nogi. Zakręć zawór wlotowy.




8 Po wypełnieniu powietrzem wszystkich modułów (nóg) zapnij ściany za pomocą zamków błyskawicznych z prawej i lewej strony ściany.



9 Przypięte ściany należy przymocować do podłoża za pomocą szpilek prostych.



10a Na końcu ustabilizuj namiot. Nogi zamocuj do podłoża przy użyciu szpilek prostych.



10b Linki rozwiń na całą długość i przytwierdź do gruntu wg schematu przestawionego na rysunku powyżej.

INSTRUKCJA DEMONTAŻU

1 Odepnij ściany boczne, wyjmij szpilki oraz linki. Odkręć zawory wlotowe w nogach.



2 Po wypuszczeniu powietrza z modułów (nóg) ułóż płasko poszyte namiotu tak, aby nogi namiotu ułożone były w jednym kierunku.



3 Wypuszczaj reszki powietrza zwijając namiot od jego szczytu w kierunku zaworów.



VENTO®

Gdzie tyłeś chcesz!